

POSITIONSNUMMERN

ava.bau unterstützt bis zu fünfstellige Positionsnummern incl. einem Trenner.
 Positionsnummern sind Zahlen und verhalten sich auch so.
 Die Positionsnummern bestimmen die Sortierung der Positionen.
 Positionen ohne Nummer werden als leer interpretiert und an den Anfang sortiert.

Der Button "+neu" legt hinter die gerade markierte Position eine oder mehrere neue Positionen an.
 Positionsnummern werden entweder manuell oder automatisch erzeugt. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift "PosNr", um eine automatische Nummerierung durchzuführen.

Folgende Positionsnummern sind z.B. möglich.

1	1.000	1.000	10.000	10.001
2	1.010	1.001	10.100	10.002
3	1.020	1.002	10.200	10.003.
USW.	USW.	USW.	USW.	USW.
Anfangswert =1 Intervall = 1	Anfangswert =1.000 Intervall = 10	Anfangswert =1.000 Intervall = 1	Anfangswert =10.000 Intervall = 100	Anfangswert =10.000 Intervall = 1

Die Sortierung der Positionen kann zusätzlich über den Sortierbutton im Fußteil hergestellt werden.

Anregung:
 Legen Sie über den Button "+neu" Positionen an, geben Sie diesen eine ungenaue Nummer und klicken Sie auf Sortieren. Wenn alle Positionen an der richtigen Stelle stehen, lassen Sie erneut automatisch Nummern vergeben. Oder klicken Sie auf die Spaltenüberschrift "PosNr", Option "manuell". Hier werden die Positionen sofort nach Eingabe der Nummer sortiert.

